



Note:

- Lobi Lif 7 berfungsi untuk Aras B1 - 4
- Lobi Lif 8, 9 berfungsi untuk B1 - 9
- Lif Bomba berfungsi untuk Aras B1 - 9